DHC ダイヤモンドシェイプ　保証書

保証期間		本体・アダプターお買い上げ日から 1年		
お買い上げ日		年　月　日 ※お買い上げ年月日につきましては、弊社にてデータ管理しておりますが、納品書に記載されている年月日を必ずお客様ご自身でご記入ください。ご記入のない場合、無効となる場合があります。		
お客様	お名前	様		
お客様	ご住所	〒	電話番号	－　－

〈保証規定〉
保証期間内に、取扱説明書などの注意書きに従って正常なご使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき弊社が無料修理をさせていただきます。
本体・アダプターが保証対象となります。(アダプターの断線は保証対象外となります。)
お買い上げ日から1年以内に故障した場合には、製品に本書を添えてDHCお客様サービスセンター宛にお送りください。送料は弊社が負担いたします。
1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。その際の送料はお客様負担となります。
(イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
(ロ)お買い上げ後の落下、輸送などによる故障または損傷。
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
(ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
(ホ)業務用など一般家庭以外で使用されて生じた故障または損傷。
(ヘ)本書のご提示がない場合。
(ト)本書にお買い上げ日、お客様名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(チ)故障の原因が本製品以外に起因する場合。
(リ)消耗部品。
2.贈答品などで、万一、本書にお買い上げ日が記入されていない場合には、DHCお客様サービスセンターへご相談ください。
3.保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
●保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについては、有料となります。
●本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
4.保証書に記載された個人情報は、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。

付属品や修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。
DHCお客様サービスセンター
0120-575-391 (9:00~20:00/日・祝日をのぞく)

製品の内容・使用方法などのご相談・お問い合わせ
DHC美容相談室
0120-575-370 (9:00~20:00/日・祝日をのぞく)

DHC 株式会社ディーエイチシー
東京都港区南麻布 2-7-1

〈キリトリ線〉

一般家庭用

DHC

Diamond Shape

DHC ダイヤモンドシェイプ
取扱説明書

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
■この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

INDEX

安全上のご注意	2・3
各部の名称	
充電について	
DHCダイヤモンドシェイプでできる4つのプロセス	4・5
トリートメントをはじめる前に	6
IONクリーン	7
IONトリートメント	8
SONIC(超音波)	9
EMS	10
ご使用になった後に	11
Q&A	
「故障かな」と思ったときは	12・13
アフターサービス・仕様	14

保証書付　保証書はこの取扱説明書のP16についています。
必ずお客様ご自身でご記入ください。

保管用

安全上のご注意　必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになる方や他の方への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

 は、してはいけない「禁止」の内容です。　 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 危険

禁　止	● 次のような医療電子機器との併用は絶対にしないでください。 ①ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療電子機器 ②人工心肺などの生命維持用医療電子機器 ③心電計などの装着型医療電子機器 誤作動を招く恐れがあります。 ● 浴室内など水のかかるところや湿気の多いところでは使用しないでください。 強い電気ショックを受けたり、感電・ショート・やけどをする恐れがあります。

⚠ 警告

禁　止	● 次のような方は、絶対に使用しないでください。 ■心臓に疾患がある方■交通事故等による頭部および眼科的後遺症のある方■急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の方■悪性腫瘍のある方■顔面神経痛の方■ケロイド体質の方■アレルギー体質の方■その他体調のすぐれない方（熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛がするときなど）■皮膚に異常がある方（顔面黒皮症の方・アトピー性皮膚炎の方・色素異常の方・特に肌が敏感な方・皮膚炎を起こしている方・肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている方など）■ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている方■血友病の方■目の病気のある方■アルコールを摂取している方■疲労の激しい方■痛覚・知覚に障害のある方■インプラント・歯の矯正治療をしている方■顔面に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる方■妊娠中および出産直後の方■生理中の方 事故・トラブルの恐れがあります。 ● 次のような部位には、絶対に使用しないでください。 ■心臓周辺■眼球および上まぶた■耳■のどぼとけ周辺■唇や口の中など粘膜の部位■皮膚疾患のある部位■ニキビのある部位■肝斑■傷口■体内に金属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位■手術をした部位■脱毛や剃毛処理をした直後の部位 事故・トラブルの恐れがあります。 ● お子様へのご使用は避けてください。 ● 指定のトリートメント以外の目的には使用しないでください。 ● トリートメントが終了した直後に、再度同一部位をトリートメントしないでください。 体調不良を起こすことがあります。 次のご使用までは少なくとも5時間以上あけてください。 ● 他の美容器具との同日使用はしないでください。 感電・トラブルの恐れがあります。 ● 本体内部に異物を入れないでください。 異物が入ったまま使用すると、火災・感電・故障の原因になります。 ● 日本国外では使用しないでください。 ● 交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因になります。

⚠ 警告

禁　止	● アダプター（各プラグ・コード）が傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。 ● アダプターコードは極端に折り曲げたり引っぱったりしないでください。 火災・感電・ショートの原因になります。 ● センターヘッドが高温になる場合がありますので、電源がONの状態で放置しないでください。
分解禁止	● 絶対に分解したり修理・改造をしないでください。 感電・発火・故障の原因になります。 修理は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
ぬれ手禁止	● ぬれた手で触らないでください。 感電・ショートの原因になります。
水ぬれ禁止	● 水洗いは絶対にしないでください。 ● 水につけたり、水をかけたりしないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
強　制	● 通院中の方・薬を服用中の方は医師にご相談の上ご使用ください。 ● 使用時間や頻度は、取扱説明書の指示を守ってください。 トラブルの恐れがあります。 ● 使用する際は、必ず身に付けているすべての金属類をはずしてください。 強い電気ショックを受ける恐れがあります。 ● 本体の動作などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
プラグを抜く	● 使用しないときは必ず電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災・事故の原因になります。 ● 電源プラグを抜くときは、アダプターコードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電・ショート・発火の原因になります。

⚠ 注意

禁　止	● 本体・アダプターの上に重い物を置いたり、衝撃（高い所からの落下など）を与えないでください。 火災・故障・トラブルの恐れがあります。 ● たこ足配線をしないでください。 火災・故障の原因になります。 ● お手入れの際は、シンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉・油分などは使用しないでください。 ひび割れ・引火の原因になります。 ● 付属のアダプター以外は使用しないでください。 事故・故障・トラブルの恐れがあります。
強　制	● トリートメント前にセンターヘッドの温度を指先で確認してください。 ● ヘッド部は強く押しつけず肌に軽くあて、同一箇所へ1分以上固定したままにしないでください。 肌トラブル・体調不良の原因になります。 ● EMSで強い痛みを感じる場合は、低い出力で使用してください。 ● 身体に異常（気分が悪くなる・痛みを感じる）、特に発赤・かぶれなど皮膚の異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。 ● 使用中に停電または雷が鳴りだしたら、直ちに使用を中止してください。 ショート・故障・トラブルの恐れがあります。

各部の名称



- ボタンの操作時は、電子音が鳴ります。
- 最後に操作をおこなってから15分経過すると、電源が自動的にOFFになります。

充電について

はじめてご使用になる際、また、バッテリーが切れた際は、専用アダプターで充電してください。



① カバー[左図A]を開け、アダプタープラグ[左図B]をアダプタージャックにしっかり差し込みます。

② 電源プラグ[左図C]をコンセントにしっかり差し込みます。

液晶画面のバッテリーマークが点滅します。

充電残量表示



充電残量が**3**の表示になったら、充電してください。

※ショートを起こす恐れがありますので、本体とアダプタープラグを先に接続してください。

※充電しながら使用することもできます。



③ 約4時間後、バッテリーマークが点滅から点灯に変わったら、充電完了です。

アダプタープラグを本体から取りはずすと、バッテリーマークが消灯します。

DHCダイヤモンドシェイプでできる 4 つのプロセス

肌の美しさを高める4種類の高性能トリートメントを搭載。
週2～3回のお手入れを継続することで、その手応えを実感していただけます。
プロセスのいくつかを選択してご使用いただくことも可能です。

ION（イオン）クリーン（+）



イオンの力で、通常のクレンジング・洗顔では落ちにくい肌表面や毛穴の汚れを取りのぞきます。

ION（イオン）トリートメント（ー）



イオンの力で、美容成分を効率よく角層のすみずみまで届けます。

SONIC（ソニック）（超音波）



1秒間に約500万回の振動を肌に伝えることで、ハンドマッサージのようなトリートメントがおこなえます。

- SONICモードは、他のモードとの併用も可能です。

EMS（イーエムエス）



筋肉に電気刺激を伝えることで、表情筋のエクササイズがおこなえます。

- 肌への刺激は、3段階のレベルから選択できます。

※イラストはイメージです。

トリートメントをはじめる前に

①トリートメントをおこなう際には、通常のクレンジングや洗顔により、メークや皮脂などの汚れを落とし、清潔な肌の状態で使用してください。

② 必ず、専用のスキンケアを使用してください。最大限の効果を得るためには、たっぷりお使いいただくのがポイントです。トリートメントの途中で乾きを感じたらつけたしてください。
塗布量が少なすぎると肌に刺激を感じたり、トリートメントの効果が充分に発揮されない場合があります。

ご注意

- 使用中、ヘッドの表面に汚れ等が付着してざらつく場合には、やわらかい布やティッシュなどでヘッドの表面をふき取ってください。
- ヘッドは強く押しつけず肌に軽くあて、同一箇所へ1分以上固定したままにしないでください。
  肌トラブル・体調不良の原因になります。
- 粘膜やまぶたの上、目や耳のまわり、のどぼとけには使用しないでください。
- ニキビができている箇所は、炎症や腫れが治まってから使用してください。
- 週2~3回を目安に使用してください。また、1日に何度も使用しないでください。

各プロセスに必要なスキンケア

4つのプロセスに最適な2つのアイテムが、トリートメント効果を最大限にひきだします。

ION クリーン / IONトリートメント / SONIC (超音波) / EMS

DHC Dクリア ローション
100mL
商品番号 22558

- ナノダイヤと多彩な美容成分が効率よく浸透し、きめ細かく、澄んだ素肌へと導きます。
- IONクリーンモードでは、普段のクレンジングや洗顔で落としきれなかった毛穴の奥の汚れやくすみの原因となる古い角質を除去。その他のモードでは、美容成分を角層へ、深く、すばやく到達させます。

IONトリートメント / SONIC (超音波) / EMS

DHC Dモイスチュア ジェル
60g
商品番号 22559

- ナノダイヤと美肌構成成分やオリーブバージンオイル、スクワランなどの保湿成分が、角層の奥深くまでそのパワーを保ちながら浸透。ふっくらとした弾力のある素肌へと導きます。
- IONトリートメントモード、SONICモード、EMSモードのトリートメント効果を格段に高めます。

※美顔器での使用中、稀に色調が変化する場合がありますが、美顔器本体・ジェルの品質に問題はありません。

IONクリーン（イオン）



ボタン操作 1・2回目

ION&CLEANボタンを1回押すと、電源がONになり、もう1回押すと、**IONクリーン**モードがスタートします。



ボタン操作 3回目

ION&CLEANボタンをもう1回押すと、画面表示が消え、電源がOFFになります。



① お手持ちのコットンをヘッドにのせます。

ご注意 無理な力でコットンリングをはずしたり、押さえたりするとコットンリングが破損する恐れがあります。

② コットンリング内側のフックと本体の溝部分を合わせ、固定します。



③ 専用ローションをコットンにたっぷり含ませます。

④ IONクリーンモードをスタートさせ、ヘッドを肌に軽く押しあてます。

左図を参考に、1箇所につき15秒ずつ固定してください。

15秒ごとに電子音が鳴ります。
コットンが乾いてきたら、専用ローションをつけたしてください。

ご使用の目安：週2~3回



トリートメント中は、必ずアースプレートに触れるように持ってください。
本人の手指がアースプレートに触れていないと作動しないため、他人にはおこなえません。

◆SONICと併用すると、さらに効果的です。

コットンのはずし方



① コットンリングの小さい突起を指で押します。

② そのまま持ち上げ、ゆっくりはずしてください。

ご注意 コットンリングを無理な方向に曲げたり、無理な力を加えると破損する恐れがあります。

IONトリートメント



ボタン操作
1回目

ION&CLEANボタンを1回押すと、電源がONになり、**IONトリートメント**モードがスタートします。



ボタン操作
2・3回目

ION&CLEANボタンをもう2回押すと、画面表示が消え、電源がOFFになります。



① センターヘッドに専用ジェルをたっぷり塗布します。

② IONトリートメントモードをスタートさせ、ヘッドを肌に軽く押しあてます。

左図を参考に、1箇所につき15秒ずつ固定してください。

15秒ごとに電子音が鳴ります。
肌が乾いてきたら、専用ジェルをつけたしてください。

ご使用の目安：週2~3回

IONトリートメントからはじめる場合は、最初に専用ローションを顔全体になじませてください。



トリートメント中は、必ずアースプレートに触れるように持ってください。
本人の手指がアースプレートに触れていないと作動しないため、他人にはおこなえません。

◆SONICと併用すると、さらに効果的です。

SONIC（超音波）



ボタン操作
1回目

SONICボタンを1回押すと、電源がONになり、**SONIC（超音波）**モードがスタートします。



ボタン操作
2回目

SONICボタンをもう1回押すと、画面表示が消え、電源がOFFになります。

⚠注意



センターヘッドが高温になる場合がありますので、電源がONの状態で放置しないでください。

⚠注意



ご使用前にセンターヘッドの温度を指先で確認してください。



① センターヘッドに専用ジェルをたっぷり塗布します。

② SONICモードをスタートさせ、ヘッドを肌に軽く押しあてます。

左図を参考に、下から上へゆっくり動かしてください。

超音波振動は、肌感覚としては体感できません。
ヘッドのすべりが悪くなったり、肌が乾いてきたら、専用ジェルをつけたしてください。

ご使用の目安：週2~3回

SONICからはじめる場合は、最初に専用ローションを顔全体になじませてください。

◆他のモードと併用すると、さらに効果的です。

EMS（イーエムエス）



ボタン操作
1回目

EMSボタンを1回押すと、電源がONになり、**EMS(弱)**モードがスタートします。

ボタン操作
2回目

EMSボタンをもう1回押すと、**EMS(中)**モードがスタートします。

ボタン操作
3回目

EMSボタンをもう1回押すと、**EMS(強)**モードがスタートします。



ボタン操作
4回目

EMSボタンをもう1回押すと、画面表示が消え、電源がOFFになります。

⚠警告 身に付けているすべての金属類をはずしてください。

⚠注意 2個のリングヘッドが肌に同時にあたるように使用してください。

EMSの出力レベルは、弱・中・強の3段階です。
弱からはじめ、お好みにあわせて出力レベルをお選びください。
※刺激を感じなくても効果はあります。



① センターヘッドに専用ジェルをたっぷり塗布します。

② EMSモードをスタートさせ、ヘッドを肌に軽く押しあてます。
左図を参考に、下から上へゆっくり動かしてください。

ヘッドのすべりが悪くなったり、肌が乾いてきたら、専用ジェルをつけたしてください。

ご使用の目安：週2~3回

EMSからはじめる場合は、最初に専用ローションを顔全体になじませてください。

◆SONICと併用すると、さらに効果的です。

ご使用になった後に

トリートメント後のスキンケア

IONクリーン で、トリートメントを終了した場合	**IONトリートメント、SONIC、EMS** で、トリートメントを終了した場合
① 肌に残ったローションは洗い流さず、そのまま肌になじませます。 ② 乳液、クリームなどでお手入れをしてください。	① 肌に残ったジェルは洗い流さず、そのまま肌になじませます。 ② 乳液、クリームなどでお手入れをしてください。

ご使用後のお手入れ方法



① 本体に付着した汚れは、やわらかい布やティッシュなどでよくふき取ってください。

汚れのふき残しは、トラブルなどの原因となりますのでご注意ください。
ヘッド部の汚れをふき取る際は、片手でヘッド部を持ち、固定してください。



② コットンリング、ヘッドカバーを取り付け、保管してください。

- 水洗いは絶対にしないでください。
- 薬品類・洗剤は使用しないでください。

保管方法

- 電源がOFFになっていることをご確認のうえ、本体からアダプターをはずして保管してください。
- 高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、ほこりの多い場所には保管しないでください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。

Q & A

Q. どのくらいのペースで使用したらよいですか。

週2～3回を目安に使用してください。
1日に何度も使用しますと、肌に刺激や負担を与え、トラブルをひきおこす恐れがあります。

Q. 敏感肌ですが、使用できますか。

「安全上のご注意」(P2～3)に記載した症状に該当する方や、該当する部位には使用できません。

Q. ニキビができていますが、使用できますか。

ニキビの炎症や腫れがある箇所は、治まってから使用してください。

Q. 顔以外にも使用できますか。

顔と首すじ(のどぼとけをのぞく)以外には、使用しないでください。

Q. 超音波振動は、体感できますか。

超音波振動は、1秒間に約500万回の超微細な振動ですので、肌感覚としては体感できません。

■ 超音波出力の確認方法

SONICモードをスタートさせ、数滴の水をセンターヘッドにのせてください。指先で円を描くようにセンターヘッドを数回軽くこすり、水をなじませてください。水の表面がわずかに振動していれば正常に作動しています。



Q. EMSモードの出力はどのようにして確認できますか。

2本の指の腹部分に少量の水を塗布し、EMS(強)モードをスタートさせてください。2つのリングヘッドを同時に指で触れてください。指先にトントントンという刺激を感じたら正常に作動しています。



Q. 他の美容器具と併用できますか。

併用はできます。ただし、同日使用はしないでください。
また、DHCダイヤモンドシェイプと同様の機能をもった美容器具の使用については、DHC美容相談室にご相談ください。(P16参照)

Q. トリートメントに他のスキンケアを使用できますか。

DHCダイヤモンドシェイプ専用スキンケア「DHC Dクリアローション」と「DHC Dモイスチュアジェル」の使用をおすすめします。いずれもDHCダイヤモンドシェイプの効果を最大限にひきだす処方です。

Q. EMS以外のモードで使用中、ピリピリと刺激を感じることがあります。どうしてですか。

イオンが作用しているためです。特に目もとや口もとなど、敏感な部分は多少刺激を感じることもあります。または、スキンケアの塗布量が少なすぎる場合や、お肌にトラブルを抱えていることが考えられます。
体質、体調などが起因していると考えられる場合は、使用を中止して医師にご相談ください。

Q. 充電時間とフル充電後使用できる時間はどのくらいですか。

充電にかかる時間は、完全放電時からはじめて約4時間です。
フル充電で使用可能な時間は、約250分間です。

Q. アダプターが損傷しました。どうすればよいですか。

DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
また、正常なご使用状態で保証期間内に不具合が生じた場合もDHCお客様サービスセンターまでお知らせください。(P16参照)

故障かなと思ったときは

こんなときは?	調べるところ	処 置
電源が入らない。 液晶画面の表示が薄くなったり消える。	充電残量が残りわずかになっていませんか?	充電をおこなってください。 →P5
充電ができない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	アダプターと本体およびコンセントを接続し直してください。 →P5
	バッテリーが劣化・消耗していませんか?	バッテリーの交換手続きをしてください。(バッテリーの交換は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。) →P16
トリートメントの途中で電源が切れる。	最後に操作をおこなってから15分以上経過していませんか?(最後に操作をおこなってから15分経過すると、電源が自動的にOFFになります。)	電源を入れ直してください。 →P7～10
電源プラグが異常に熱い。	コンセントの差し込み口がゆるんでいませんか?	差し込むコンセントを変えてください。

■ 製品を廃棄する際のお願い 廃棄する際は、各自治体の条例に従ってください。

アフターサービス

1.保証書

- ●P16に添付しています。
- ●保証書に「お買い上げ日」を必ずお客様ご自身でご記入ください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには必ず電源プラグを抜いてから、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

- ●保証期間中の修理
  保証書の規定により無料修理をさせていただきます。製品に保証書を添えてDHCお客様サービスセンターにお申し出ください。
- ●保証期間がすぎている修理
  修理可能な製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
  DHCお客様サービスセンターにご相談ください。
- ●バッテリーの修理
  バッテリーは消耗品です。劣化・消耗した場合はバッテリーの交換手続きをしてください。
  バッテリーの交換は、DHCお客様サービスセンターにご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- ●製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- ●補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

DHCお客様サービスセンターにお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、一部仕様や外観色を変更することがあります。

付属品や修理を希望される際は、保証書の内容を事前にご確認のうえ、ご連絡ください。

DHCお客様サービスセンター
0120-575-391
（9:00~20:00/日・祝日をのぞく）

■返品・交換の際の送付先
〒136-0075
東京都江東区新砂1-9-1
株式会社ディーエイチシー　返品・交換係行

お客様ご自身での修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕　様

本体寸法	約W51×D58×H185mm（コットンリング、ヘッドカバーを含む）
重　　量	約139g（コットンリング、ヘッドカバーを含む）
超音波周波数	5MHz
使用電池	リチウムイオンバッテリー
製 造 国	中国（付属品を含む）

電源方式	充電及びアダプター
定格電圧	AC100V（50/60Hz）
定格容量	アダプター：2A バッテリー：1200mA
消費電力	約400mA以下
充電時間	約4時間

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

〈キリトリ線〉

メ　モ

愛情点検

★長年ご使用の美顔器の点検を!

ご使用の際このようなことはありませんか。	●本体が異常に熱い。●時々電源が切れる。●電源プラグやアダプターコードが異常に熱くなる。●アダプターコードに傷がついていたり、アダプターコードを動かすと通電したりしなかったりする。●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。●その他の異常・故障がある。	▶ ご使用中止	故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずDHCお客様サービスセンターにご連絡ください。点検・修理に要する費用についてもご相談ください。